

CMF009 / JTPB-1661

Картриджи типа CA6903



Модели Spring Source

CMF009

JTPB-1661, 1 шт. или 2 шт. в упаковке

JTPB-1661: до 600 чашек на один картридж.

Одна инструкция для всех перечисленных вариантов.
Фото показывает один из вариантов серии.

Проверьте совместимость

Для совместимых Philips и Saeco с картриджем типа CA6903/10 или CA6903/00. Не заменяет Intenza+ CA6702/10. В упаковке из двух штук каждый картридж устанавливают по отдельности, по мере замены.

Важно перед началом

Используйте только холодную питьевую воду. Повреждённый картридж не устанавливайте. Фильтр не предназначен для обеззараживания непитьевой воды. Вода при промывке может быть горячей: держите руки подальше от носика.

1 Подготовка бака и картриджа

Вымойте руки. Снимите бак, извлеките старый картридж и ополосните бак. Сверьте маркировку нового фильтра и целостность упаковки. Не открывайте корпус картриджа.

2 Учтите особенности вашей модели

Перед установкой подготовьте картридж по его упаковке: для этого типа обычно применяют встряхивание и погружение вверх дном в холодную воду до выхода воздуха. Не пропускайте активацию в меню кофемашины.

Далее: установка, промывка и правила замены на странице 2.

Установка и первый запуск

3 Установите фильтр

Закрепите подготовленный картридж в штатном посадочном месте. Он не должен болтаться или требовать усилия. Налейте свежую холодную питьевую воду до разрешённой отметки и верните бак в кофемашину.

4 Активируйте и промойте

Если в меню есть пункт фильтра, выберите установку или замену и следуйте подсказкам. Подставьте подходящую ёмкость под выпуск воды. Выполните весь цикл промывки; эту воду слейте. Точные кнопки, объём и длительность зависят от модели кофемашины.

5 Проверьте результат

Убедитесь, что бак установлен правильно, вода проходит без перебоев и протечек. Если поток слабый, остановите цикл безопасным способом и проверьте посадку и удаление воздуха. При повторении ошибки не запускайте насос без воды: обратитесь в поддержку.

Когда менять и как ухаживать

Соблюдайте срок и ресурс, указанные на упаковке именно вашего картриджа, а также уведомления кофемашины; ориентируйтесь на более раннюю замену. Ресурс оригинального фильтра не является гарантией ресурса совместимого. Запишите дату установки.

Регулярно меняйте воду в баке. Не кипятите и не мойте картридж в посудомоечной машине. Перед удалением накипи извлеките фильтр согласно руководству кофемашины. После длительного простоя выполните предусмотренную производителем процедуру обслуживания и замены.

Если фильтр не подходит или требуется помощь

Не используйте переходники, клей или переделки крепления. Напишите на info@springsource.ru: укажите модель кофемашины, код фильтра и приложите фото посадочного места.

Карточка и актуальная совместимость на сайте

Самостоятельная памятка Spring Source для перечисленных совместимых картриджей. Приоритет имеют указания на упаковке фильтра и руководство вашей кофемашины. Обозначения других производителей приведены только для проверки совместимости; документ не является их оригинальным руководством.