

CMF002

Фильтр типа White



Модели Spring Source

Classic: CMF002

Одна инструкция для всех перечисленных вариантов.
Фото показывает один из вариантов серии.

Проверьте совместимость

Для кофемашин с картриджем White 60209 / 7520. Типы White, Blue и Smart не взаимозаменяемы. Сверьте обозначение в руководстве кофемашины, а не только цвет корпуса.

Важно перед началом

Используйте только холодную питьевую воду. Повреждённый картридж не устанавливайте. Фильтр не предназначен для обеззараживания непитьевой воды. Вода при промывке может быть горячей: держите руки подальше от носика.

1 Подготовьте бак и картридж

Вымойте руки. Снимите бак, извлеките старый картридж и ополосните бак. Сверьте маркировку нового фильтра и целостность упаковки. Не открывайте корпус картриджа.

2 Учтите особенности вашей модели

Откройте штатный держатель в баке, установите картридж с лёгким нажатием и закройте фиксатор. Не пытайтесь вкрутить картридж в неподходящее гнездо.

Далее: установка, промывка и правила замены на странице 2.

Установка и первый запуск

3 Установите фильтр

Закрепите подготовленный картридж в штатном посадочном месте. Он не должен болтаться или требовать усилия. Налейте свежую холодную питьевую воду до разрешённой отметки и верните бак в кофемашину.

4 Активируйте и промойте

Если в меню есть пункт фильтра, выберите установку или замену и следуйте подсказкам. Подставьте подходящую ёмкость под выпуск воды. Выполните весь цикл промывки; эту воду слейте. Точные кнопки, объём и длительность зависят от модели кофемашины.

5 Проверьте результат

Убедитесь, что бак установлен правильно, вода проходит без перебоев и протечек. Если поток слабый, остановите цикл безопасным способом и проверьте посадку и удаление воздуха. При повторении ошибки не запускайте насос без воды: обратитесь в поддержку.

Когда менять и как ухаживать

Соблюдайте срок и ресурс, указанные на упаковке именно вашего картриджа, а также уведомления кофемашины; ориентируйтесь на более раннюю замену. Ресурс оригинального фильтра не является гарантией ресурса совместимого. Запишите дату установки.

Регулярно меняйте воду в баке. Не кипятите и не мойте картридж в посудомоечной машине. Перед удалением накипи извлеките фильтр согласно руководству кофемашины. После длительного простоя выполните предусмотренную производителем процедуру обслуживания и замены.

Если фильтр не подходит или требуется помощь

Не используйте переходники, клей или переделки крепления. Напишите на info@springsource.ru: укажите модель кофемашины, код фильтра и приложите фото посадочного места.

Карточка и актуальная совместимость на сайте

Самостоятельная памятка Spring Source для перечисленных совместимых картриджей. Приоритет имеют указания на упаковке фильтра и руководство вашей кофемашины. Обозначения других производителей приведены только для проверки совместимости; документ не является их оригинальным руководством.